

# Supermini

## INSTRUÇÕES BÁSICAS

### IGNIÇÃO:

- Motor Enertron equipado com Sistema de Ignição comandado por micro processador, único que dispensa distribuidor e platinado. O micro processador recebe informação de sensores sobre a rotação e o vácuo do carburador e, em menos de um centésimo de segundo, calcula e dispara a faísca com altíssima precisão proporcionando uma melhor queima de mistura, o que resulta também numa menor poluição ambiental

### FILTRO DE AR:

- Limpe o elemento filtrante a cada 7.500 Km
- Substitua a cada 15.000 Km

IMPORTANTE: Para veículos que operam constantemente em estrada de terra, recomendamos substituir o elemento filtrante com mais frequência.

### ÓLEO DO MOTOR:

- Verificar o nível do óleo semanalmente.
- Completar se necessário.
- Substituir o mesmo a cada 7.500 Km.
- Recomendamos o óleo LUBRAX - Mg4 produzido pela Petrobrás.

IMPORTANTE: Para veículos que operam em condições severas, principalmente com paradas frequentes, ou em estradas de terra, recomendamos a troca de óleo do motor com mais frequência.

### ALTERNADOR:

- Verificar periodicamente a tensão da correia.

OBS: Mesmo que a correia do alternador se parta, estando a bateria em perfeitas condições, o **Supermini** poderá trafegar por tempo suficiente até o local de troca sem prejuízo da refrigeração.

### RADIADOR:

- Examinar o radiador e as mangueiras quanto a vazamento.

### FREIOS:

- Verificar o nível de fluido do freio e completar se necessário. O nível correto encontra-se entre as duas marcas (Máx. e Min.)

OBS.: A tampa do reservatório possui um suspiro que nunca deve estar obstruído. Utilize fluido conforme norma ABNT. NBR 9292 tipo B

### ARREFECIMENTO:

- Verificar o nível da água semanalmente. O nível correto encontra-se entre as duas marcas (Máx. e Min.).
- Use sempre aditivo **Etileno Glicol** na proporção de 3x2 - (60% água e 40% aditivo).

### FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR:

- Substituir a cada 15.000 Km.

### BATERIA:

- Verificar o nível de solução periodicamente. No caso de perdas por evaporação, reabastecer com água destilada.

**OBSERVAÇÃO:** Em caso de dúvidas, consulte o Manual do Proprietário do **Supermini** ou visite uma **Concessionária Gurgel** que estará sempre à sua disposição.